

CJ Valumassidele valmistamisjuhend

Käesolevas juhendis toodud lisaainete kogused võivad muutuda sõltuvalt vee karedusest

GM	Valge – põletus kuni 1250°C 20 g Formsil 113/ 6 g Deflokulant CJ 10 kg valumassi pulbrit 4 l (+/-0,2 l) vett
21/W	Valge – põletus kuni 1200°C 15 g Formsil 113/ 10 kg valumassi pulbrit 4 l (+/-0,2 l) vett
23/WK	Valge – põletus kuni 1150°C 12 g Formsil 113/ 10 kg valumassi pulbrit 4 l (+/-0,2 l) vett
22/R	Punane – põletus kuni 1120°C 20 g Formsil 113/ 6 g Deflokulant CJ 10 kg valumassi pulbrit 4 l (+/-0,2 l) vett

Tabelis toodud kogus Formsili ja Deflokulant lahustada väheses (0,2 l) kuumas vees ning seejärel segada 3,8 l külmale veele. Lisada valumassi pulber ja segada vispliga kuni tükke enam ei esine. Valmissegu on soovitatav läbi sõeluda (silma suurus 0,5 mm).